

**注意！** 請每隔 1~2 星期使用一次

- 清洗過程中請保持電源開啟
- 每次清洗請使用一包清潔粉末



1. 打開**洗淨裝置**，倒入一包清潔粉末，然後關上蓋子。



2. 打開機身左邊的黑色蓋，將濾芯膠圈往左移，取出淨水濾芯，裝上**洗淨裝置**，套回膠圈鎖上



3. 按下綠色淨水按鈕 10 秒後按停止。

4. 把軟或導管和出水管同時放進一隻盛有半杯水的水杯內，然後放置 3~5 小時



5. 完成放置後，移開水杯按下綠色淨水按鈕放水約 10 分鐘

6. 移除洗淨裝置，換上淨水濾芯，再按下綠色淨水按鈕放水 3 分鐘



7. 裝回黑色蓋，插回電源，清洗完畢。E-cleaning 只能清先還原水側電解槽，強酸性水電解槽的清洗只能按清洗按鈕或使用電動水泵進行。

- ※ 完成清洗後的一段短時間內，水中可能會出現浮游物(鈣質)，如有發現請捨棄
- ※ 請用水清潔**洗淨裝置**，用布抹乾後**妥善保存**
- ※ 黑色膠圈如有損壞，請立即更換；洗淨裝置建議每 3 年更換一次